

DER FÜLLER-GUIDE VON




GRAF VON FABER-CASTELL



Das beste Modell für Ihren Schreibstil,
die richtige Pflege, unsere exklusiven Service- und Garantieangebote:
Alles, was die Freude an Ihrem Füllfederhalter perfekt macht.

Von der Goldfeder bis zum Clip: Die Graf von Faber-Castell Füllfederhalter



Fein oder breit?

SO FINDEN SIE DIE PERFEKTE FEDERSTÄRKE

Entscheidend: Die Beschaffenheit der Feder

Schreibfluss, Schriftbild, Harmonie der Bewegungen: Die Breite einer Feder – Federstärke genannt – kann all dies maßgeblich beeinflussen. Um jeden Schreibstil ideal zu unterstützen, gibt es unsere Füller neben den fünf gängigen Breiten in zwei weiteren Ausführungen: Das „O“ wie in „oblique“ (frz.: schräg) steht für eine leicht abgeschrägte Feder, die der Schrift eine kalligrafische Anmutung verleiht. Natürlich empfehlen wir, vor dem Kauf eines Füllers die verschiedenen Federn im ausgesuchten Schreibwarenfachhandel zu testen. Doch wenn das nicht möglich ist oder Sie online bestellen möchten, sehen Sie mit dieser Tabelle und den Schreibproben, welche Federspitze optimal zu Ihrem Schriftbild passt. Unsere Füllfederhalter sind dank besonderem Federkornschliff auch für Linkshänder geeignet.

EF (EXTRA FEIN)



Für eine leichte Handschrift, ohne Druck.
Sehr feines Schriftbild.

F (FEIN)



Für eine kleine Handschrift, mit wenig Druck.
Feines Schriftbild.

M (MITTEL)



Für jede Handschrift geeignet. Bei normalem
Schreibdruck mittelbreiter Strich.

B (BREIT)



Für große Handschriften und Unterschriften.
Bei normalem Schreibdruck mittelbreiter Strich.

**OM (MITTEL)
LINKS ABGESCHRÄGT**



Die abgesschrägte Feder ermöglicht einen feinen „Aufstrich“ und einen breiten „Abstrich“ – und sorgt so für ein markantes Schriftbild. Diese Feder sollten Sie auf jeden Fall persönlich ausprobieren!

**OB (BREIT)
LINKS ABGESCHRÄGT**



Diese Feder weist dieselben Besonderheiten wie die OM-Feder auf, daher sollte sie auf jeden Fall auch persönlich ausprobiert werden.

BB (EXTRA BREIT)



Für große, sehr breite Handschriften mit Schwung. Besonders gut für Unterschriften geeignet. Sehr breiter und kräftiger Strich.

Federstärke korrigieren – auch nach dem Kauf

Sie stellen fest, dass Sie sich für die falsche Federstärke entschieden haben? Kein Problem. Die Füllerfedern von Graf von Faber-Castell können in den ersten drei Monaten nach Erwerb bei einwandfreiem Zustand und mit Kaufnachweis kostenlos in jede lieferbare Breite umgetauscht werden.

Der richtige Umgang mit Tinte

SO BLEIBT ALLES IM FLUSS

Tinte mit Prädikat:

Das bedeutet „dokumentenecht“

Wichtige Schriftstücke wie Urkunden, Verträge oder Verfügungen müssen mit sogenannten dokumentenechten Schreibmedien angefertigt werden. Eine Tinte wird als dokumentenecht bezeichnet, wenn sie wischbeständig, reproduzierbar, lichtecht und wasserbeständig ist, nicht ausradiert werden kann und resistent gegen bestimmte Chemikalien und Lösungsmittel ist. Die genauen Prüfkriterien finden Sie in der DIN-Norm ISO 12757-2; unsere komplette Palette an Tinten hier:



www.graf-von-faber-castell.de/tintenkollektion

Patronen & Konverter:

Wie der Tinten-Nachschub funktioniert

Patrone oder Tinte aus dem Glas? Das entscheidet der individuelle Geschmack und die Schreibgewohnheiten im Alltag – wer oft unterwegs ist, hat mit Patronen immer eine sichere Reserve; die Befüllung per Konverter ist dafür umweltschonender. Alle Graf von Faber-Castell Füller werden mit Konverter geliefert, das heißt, Sie können zwischen Tintenpatronen oder einem speziellen Farbton aus dem Tintenglas wählen.

Tintenpatronen einsetzen


Eine Patrone setzt man ein, indem man das Mundstück des Füllhalters abschraubt und die Patrone mit der Öffnung in das Mundstück drückt.



Wichtig:
Eine Ersatzpatrone im Schaft
garantiert ausreichend Vorrat
und stabilisiert die vordere
Patrone

Den Konverter befüllen

Es gibt zwei Varianten, den Konverter zu befüllen: Entweder taucht man ihn direkt ins Tintenglas – oder „betankt“ ihn über das Mundstück-Modul. Weil bei dieser Variante auch bereits die Feder mit Tinte getränkt wird, lässt es sich danach leichter anschreiben, allerdings riskiert man beim Befüllen öfter Spritzer und Sprenkel. Tipp: Egal, welche Methode Sie wählen – legen Sie sich zuvor ein faserfreies Tuch, z.B. ein Küchenpapier, zurecht.



Direkte Befüllung

Nehmen Sie den Konverter aus dem Mundstück und betätigen Sie den Drehmechanismus entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Kolben am unteren Ende des Glaskonverters angelangt ist. Dann tauchen Sie den Konverter etwa 0,5 cm tief in das Tintenglas und drehen den Mechanismus in die andere Richtung, so dass sich der Konverter wie eine Spritze mit Tinte aufzieht. Herausnehmen und ein bis zwei Tropfen Tinte ins Tintenfasschen „ablassen“, indem man gegen den Uhrzeigersinn dreht. Durch eine abschließende Gegendrehung des Konverter-Drehknopfes wird ein Austropfen des Füllers direkt nach der Befüllung verhindert. Wenn er vollständig befüllt ist, behutsam am Glas abklopfen und verbleibende Tropfen mit Küchenpapier abtupfen. Ins Mundstück einsetzen und den Schaft wieder aufdrehen. Tipp: Das faserfreie Tuch, z.B. Küchenpapier, verwenden, um den Tintenfluss anzuregen, indem die Spitze der Feder aufs Tuch getupft wird.

Befüllung über das Mundstück

Zuerst wird der Konverter wie eine Tintenpatrone in das Mundstück des Füllers eingesetzt – achten Sie darauf, dass er wirklich gut aufsitzt. Dann betätigen Sie den Drehmechanismus entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der Kolben am unteren Ende des Glaskonverters angelangt ist. Anschließend wird die komplette Feder in das Tintenglas getaucht und der Drehmechanismus in die andere Richtung betätigt, bis der Konverter vollständig gefüllt ist. Herausnehmen und ein bis zwei Tropfen Tinte ins Tintenfasschen „ablassen“, indem man gegen den Uhrzeigersinn dreht. Durch eine abschließende Gegendrehung des Konverter-Drehknopfes wird ein Austropfen des Füllers direkt nach der Befüllung verhindert. Die Feder mit Küchenpapier abtupfen und den Schaft wieder aufdrehen.

Reinigung
unter fließendem
Wasser

1.



2.



Mit einem
Mikrofaser Tuch
polieren



Tintenflussprobleme trotz Reinigung?

Wenn der Tintenfluss auch nach der sorgfältigen Reinigung stockt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Hier helfen wir Ihnen gern!

Richtige Aufbewahrung

Es empfiehlt sich den Füller stets mit geschlossener Kappe aufzubewahren.

Pflege-Tipp

Zum Polieren der Oberflächen verwenden Sie am besten ein Mikrofaser-tuch. Besteht der Schaft Ihres Graf von Faber-Castell Füllers aus Edelmetall? Edelhölzer sind Naturprodukte, sie können daher im Farbton leicht variieren und im Laufe der Zeit nachdunkeln. Eine zusätzliche Pflege ist nicht erforderlich.

Garantie

Jeder einzelne Füllfederhalter wird vor Auslieferung einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte Ihr Gerät einmal Schaden nehmen, helfen wir Ihnen gerne.

Reinigung und Pflege: So haben Sie lange Freude an Ihrem Füller

Die richtige Reinigung

Es empfiehlt sich, den Füllfederhalter regelmäßig zu reinigen – und auf jeden Fall, wenn die Tinte eingetrocknet ist, die Tintenfarbe gewechselt wird oder der Tintenfluss nachlässt. Faustregel: Bei blauer Tinte sollten Sie Ihren Füller ca. alle drei Monate reinigen, bei farbigen Tinten einmal im Monat, da diese mehr Farbstoffe enthalten, die sich im Lauf der Zeit im Tintenleiter ablagern und die feinen Kapillaren verstopfen können. So funktioniert's: Das Vorderteil des Füllers so lange unter fließendes, lauwarmes Wasser halten, bis das ablaufende Wasser klar ist. Mit einem weichen Tuch sorgfältig trocknen, die Feder über Küchenpapier trockenziehen. Die Kappe erst wieder aufsetzen, wenn die Spitze vollständig getrocknet ist. Auch der Konverter sollte regelmäßig gereinigt werden – indem man ihn direkt oder über die Feder (siehe Befüllung) mit lauwarmem Wasser aufzieht und dieses so lange ablässt, bis das Wasser klar ist.

Unseren Kundenservice erreichen Sie wie folgt - auch im Falle eines Federwechsels:

Customer Care Center
Nürnberger Str. 2
90546 Stein

CCC@faber-castell.de
Zur Anmeldung Ihrer Einsendung verwenden Sie bitte unser Kontaktformular unter www.faber-castell.de/service/kundenservice

Sie haben Fragen zu Ihrer Bestellung

Telefon: (0049) (0) 911 9965 7777
service.de@graf-von-faber-castell.com

Sie haben Fragen zu unserem Unternehmen oder unseren Produkten

Telefon: (0049) (0) 911 9965-0
info@faber-castell.de



GRAF VON FABER-CASTELL

